

# Wall DecorMix

Aplikace dekorativního písku na svislé plochy

**Aplikační teplota: +10 °C až +25 °C**

**Teplota vzduchu i podkladu nesmí po dobu realizace a po dobu vytvrzení klesnout pod +10 °C**

1. Zhodnotím soudržnost a pevnost podkladu.
2. Připravím si realizační sadu náradí: ocelové hladítko, váhu, vědro nebo kbelík (cca 10 l) pro míchání směsi Wall DecorMix, pomaluobrátkové míchadlo, ředidlo S6006, ochranné rukavice, brýle, pracovní oděv, textilie k čištění, špachtli nebo gumovou stěrku.
3. Rozvrhnu si časový plán s ohledem na dobu zpracovatelnosti směsi, která je 30 minut při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 40 %.
4. Správně připravím podklad – odstraním nesoudržné části, přebrousím, vysaji nebo vymetu.
5. Pro stěnový systém zvolíme zakončení do lišty – použitím hliníkové ukončovací lišty ve tvaru písmene L ve výšce realizovaného povrchu Wall DecorMix. Směs písku a pojiva dotahují k ukončovací liště.
6. Před pokládkou přilepím všechny dilatační a koncové lišty pomocí TopFiller nebo T-Rex.

## POKLÁDKA

**Při zakoupení materiálu si prosím zkontrolujte šarže zakoupených písků, aby nedošlo vlivem různých odstínů ke vzniku nestejnobarevných fleků v ploše. Při nedodržení postupu nebude na pozdější reklamace brán zřetel.**

7. V samostatné menší plastové nádobě smíchám nejprve obě složky pojiva Wall DecorMix (složku A a složku B). Mísící poměry jednotlivých složek jsou uvedeny na obalu a k jejich odměření použiji váhu. Směs obou složek důkladně (maximálně 1,5 minuty) promíchám pomaluobrátkovým míchadlem.
8. Připravený, odmaštěný povrch napenetruji částí (0,5 kg) pojiva Wall DecorMix. Penetraci provádím křížovým tahem (špachtlí, hladítkem, případně gumovou stěrku). Wall DecorMix – balení 9,9 kg (0,9 kg pojiva, 0,5 kg penetrace + 8,5 kg písku).
9. Připravím si větší plastovou nádobu (min. 10 l), do které vsypu písek a do písku vmíchám zbylé množství pojiva (0,9 kg). Tuto směs důkladně (max 1,5 min.) za pomoci vrtačky promíchám, směs musí být homogenní.
10. Aplikuji na stěnu směrem odspodu nahoru. Do živé penetrace aplikuji ocelovým hladítkem na svislou plochu od spodní hrany, postupně nanášim materiál a stahuji směrem dolů, aby byla plocha jednotná (uzavřená). Pokud pokládám větší plochu, nebo musím pracovat ve více etapách či dnech, mohu pokládku přerušit a zakončit povrch tzv. ostrou hranou, tedy ukončit aplikaci do dilatační lišty a na druhý den bez problému v pokládce pokračovat (pracovní spára bude vidět).

**Před realizací svislých ploch doporučujeme pro lepší představu shlédnout instruktážní video a návod na našich stránkách:**



